















## Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<b>Programmname</b> : Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	max. Beladung; Temperatur (*= kalt) Schleuderdrehzahl* zusätzliche Programmeinstellungen
<b>Baumwolle/Coton</b> : Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	8 kg/5** kg; 20 - 90 °C ----, 0 - 1400* U/min Speed/eco =    Knitterschutz 
<b>Hinweise</b>	
■ Bei Einstellung <b>Eco</b> ist die Waschtemperatur niedriger als die angeählte Temperatur. Bei einem besonderen Wunsch an das Erreichen der Waschlaugentemperatur das Programm ohne Einstellung <b>Eco</b> ggf. mit einer höheren Temperatur verwenden.	
■ Bei Einstellung <b>Speed</b> geeignet als Kurzprogramm für leicht verschmutzte Wäsche.	
<b>Pflegeleicht/Synthétiques</b> : Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	4 kg; 30, 40 °C ----, 0 - 1200 U/min Speed/eco =    Knitterschutz 
 : Extraspülen mit wählbarer Schleuderdrehzahl.	;- ----, 0 - 1400** U/min Knitterschutz 
  : Extraschleudern mit wählbarer Schleuderdrehzahl. Soll nur abgepumpt werden, die Schleuderdrehzahl auf 0 stellen.	;- ----, 0 - 1400** U/min Knitterschutz 
<b>Hinweis</b> : Die Anzeige der Fertig in-Zeit wird erst nach Programmstart aktualisiert.	
<b>Wolle/Laine</b>  : Hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	max. 2 kg; * - 30 °C ----, 0 - 800 U/min -
<b>Hinweise</b>	
■ Wolle ist tierischer Herkunft z.B.: Angora, Alpaka, Lama, Schaf.	
■ Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Wolle verwenden.	
* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell	
** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed</b>	

Programm/Wäscheart/Hinweise	Einstellungen
<p><b>Fein/Délicat</b> : Für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Seidenblusen, -schal)</p> <p><b>Hinweis:</b> Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.</p>	<p>2 kg; * - 30 °C</p> <p>----, 0 - 800 U/min</p> <p>Speed/eco =    </p> <p>Knitterschutz </p>
<p><b>Mix</b> : Gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik</p>	<p>4 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 1400* U/min</p> <p>Speed/eco =    </p> <p>Knitterschutz </p>
<p><b>Express 15/30 min</b> : Extra Kurz-Programm ca. 15/30 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten</p> <p><b>Hinweis:</b> Bei Einstellung <b>Speed</b> wird das Programm <b>Express 15 min</b> durchgeführt.</p>	<p>2/3,5 kg; * - 30 °C</p> <p>0 - 1200 U/min</p> <p>Speed/eco =  </p>
<p><b>Sportswear</b> : Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden.</li> <li>■ Vor dem Waschen Waschmittelschublade (alle Kammern) gründlich von Weichspülerresten reinigen.</li> </ul>	<p>2 kg; * - 30 °C</p> <p>---, 0 - 800 U/min</p> <p>Speed/eco =    </p> <p>Knitterschutz </p>
<p><b>Hemden/Chemises</b> : Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Einstellung <b>Knitterschutz</b> werden Hemden/Chemises nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. —&gt; Selbstglättungseffekt</li> <li>■ Hemden/Blusen aus Seide /empfindlichen Materialien im <b>Fein/Délicat</b> Programm waschen.</li> </ul>	<p>2 kg; * - 40 °C</p> <p>----, 0 - 800 U/min</p> <p>Speed/eco =    </p> <p>Knitterschutz </p>
<p><b>AllergiePlus</b>: Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen</p> <p><b>Hinweis:</b> Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen.</p>	<p>6,5 kg; * - 60 °C</p> <p>----, 0 - 1400* U/min</p> <p>Speed/eco =    </p> <p>Knitterschutz </p>
<p>* max. Schleuderdrehzahl abhängig vom Programm und Modell</p> <p>** reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed</b></p>	



## Verbrauchswerte

### Energie- und Wasserverbrauch, Programmdauer und Restfeuchte der Hauptwaschprogramme

(ungefähre Angaben)


Programm	Beladung	Energieverbrauch*	Wasserverbrauch*	Programmdauer*
Baumwolle 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Baumwolle 40 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	3 h
Baumwolle 60 °C	8 kg	0,96 kWh	87 l	2 ¾ h
Baumwolle 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Programm	ungefähre Restfeuchteangaben**		
	WAT28... max. 1400 U/min	WAT24... max. 1200 U/min	WAT20... max. 1000 U/min
Baumwolle	48 %	53 %	62 %
Pflegeleicht	40 %	40 %	40 %
Fein/Seide	30 %	30 %	30 %
Wolle	45 %	45 %	45 %

\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlaufterperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

\*\* Restfeuchteangaben auf Basis programmabhängiger Schleuderdrehzahlbegrenzung und Maximalbeladung.

### Effizienteste Programme für Baumwoll-Textilien

Folgende Programme (Standardprogramme, gekennzeichnet durch ) sind zur Reinigung normal verschmutzter Baumwoll-Textilien geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Standardprogramme für Baumwolle nach Verordnung (EU) Nr. 1015/2010		
Programm + Temperatur + Taste	Beladung	ungefähre Programmdauer
Baumwolle + <60°C> + Eco @ <>	8 kg	3 ½ h
Baumwolle + <60°C> + Eco @ <>	4 kg	3 ½ h
Baumwolle + <40°C> + Eco @ <>	4 kg	3 ½ h

Programmeinstellung für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).  
Die Angabe der Programmtemperatur orientiert sich an der ausgewiesenen Temperatur auf dem Pflegetikett in den Textilien. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen.

### Hinweise

- Dieses Beiblatt ist Bestandteil Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung. Bitte bewahren Sie alle Unterlagen für einen späteren Gebrauch auf.
- Viele weitere wichtige Informationen finden Sie auch in Ihrer Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

**SPIRIT Eco WA 4800 / Bianca 400**

**9001235296 (9609)**

