



# An der Waschmaschine einfach mit TWINT bezahlen

Ob an der Kasse, in Online-Shops, an Automaten oder in der Waschküche: Die Bezahl-App TWINT der Schweizer Banken bietet einfache und sichere Möglichkeiten zum Einkassieren ohne Bargeld.

Geben Sie Mieterinnen und Mietern in Mehrfamilienhäusern die Möglichkeit, ohne Münz oder Guthabekarte in der Waschküche zu bezahlen. Mit der TWINT App steht Ihnen eine innovative Zahlungslösung zur Verfügung.

## Ihre Vorteile



Das mühsame Hantieren mit Bargeld entfällt.



Kein aufwändiges Aufladen von Guthabekarten.



Keine zusätzliche Infrastruktur nötig.



Bequemes Bezahlen für Mieterinnen und Mieter.



Transparente Abrechnung der Waschkosten.

**Derzeit in Entwicklung!**

Bei Schulthess verfügbar ab Sommer 2018

## So einfach funktioniert es:



1. Maschine beladen und Türe schliessen.



2. Waschprogramm wählen und Start-Taste drücken.



3. TWINT App öffnen, auf das QR-Code-Symbol tippen und die Smartphone-Kamera auf den QR-Code richten, der auf dem Display der Waschmaschine erscheint.



4. Betrag in der TWINT App bestätigen.



5. Die Maschine startet das Programm.